

Mit dem Hama KVM (Keyboard/VGA/Monitor) Switch2 können 2 PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus einfach und kostengünstig gesteuert werden. Es muss keine Karte konfiguriert oder Software installiert werden, so dass die Installation denkbar einfach ist. Dieser KVM Switch ist kompatibel zu IBM PC Systemen und unterstützt VGA und SVGA Video. Die PS/2 Tastatur und die PS/2 Maus werden als Peripheriegeräte unterstützt. Beim Einschalten der PCs startet der KVM Switch die PCs unterbrechungsfrei durch Übertragung des geeigneten Signals, so dass keine Eingabefehler über Tastatur oder Maus entstehen. Die PCs können nacheinander oder gleichzeitig gestartet werden. Nach dem Startvorgang wird automatisch der erste verfügbare Kanal ausgewählt. Zum Umschalten der PCs gibt es zwei Möglichkeiten: über die Taste Select am KVM Switch oder über ein Tastaturkommando (Hotkey).

Anschließen der Peripheriegeräte

Der VGA-Monitor, die Tastatur und die Maus werden auf der Seite mit der Bezeichnung „**Console**“ angeschlossen. Verbinden Sie das PS/2-Tastaturkabel mit der Buchse vom Tastatursymbol, die PS/2 Maus mit der Buchse vom Maussymbol und das Monitorkabel mit der Buchse vom Monitorsymbol.

Anschließen der PCs

Die PCs werden auf der Seite mit der Bezeichnung „**CPU A**“ bzw. „**CPU B**“ angeschlossen. Schalten Sie vorher alle PCs aus, die an den KVM-Switch angeschlossen werden sollen. Verbinden Sie jeweils die PS/2 Tastatur- und Maus-Schnittstellen von PC und KVM Switch mittels eines PS/2 Verbindungskabels.*
Verbinden Sie ebenso die VGA-Schnittstelle von PC und KVM Switch mittels eines VGA-Verbindungskabels.*
Wiederholen Sie die Schritte für jeden anzuschließenden PC.

Bedienung

Die Umschaltung von einem PC zum anderen erfolgt entweder über die „Select“-Taste am KVM-Switch, per Hotkey oder mit dem Scanmodus:

Umschaltung per Hotkey

-Betätigen Sie zweimal nacheinander die Linke oder Rechte „Steuerung“ (Strg) Taste.
Hinweis: Es muß immer die gleiche Taste betätigt werden (entweder 2X Links oder 2X Rechts, **nicht** einmal Links und einmal Rechts)

Auto scan

Beim Auto scan wird automatisch abwechselnd zwischen beiden PCs umgeschaltet:
-Betätigen Sie die Rechte Steuerung Taste
-Lassen Sie die Rechte Steuerung Taste los
-Betätigen Sie die Linke Steuerung Taste
-Lassen Sie die Linke Steuerung Taste los
-Auto scan verlassen durch Betätigen der Leertaste

Anmerkung: Während des Scanmodus sind keine Tastatureingaben möglich.

***Benötigte Anschlusskabel :**

Für die Verbindung von KVM Switch-Monitor benötigen Sie 2 Monitorkabel (15-pol. HDD Stecker- 15 pol. HDD Kupplung), z.B. Hama Art. # 41936 (1,8m); 41937 (3,0m)

Für die Verbindung von KVM Switch-PC (PS/2 Tastatur und Maus) benötigen Sie pro PC zwei PS/2 Verbindungskabel (6 pol. Mini DIN Stecker-6 pol. Mini DIN Stecker), z.B. Hama Art. # 42162 (2,0m)

Bei Verwendung einer AT Tastatur benötigen Sie zusätzlich einen AT-PS/2 Adapter (Hama Art. # 42051)

